



Instalación Revestimiento de Muro Batten Fix y Breeze

Instalación

Producto para interior.

Si se desea teñir el producto, se debe realizar antes de colocarlo.

No encolar el machiembrado.

No se recomienda para superficies como ladrillos a la vista, superficies estucadas o que no sean lisas.

Tipos de instalación:

1-Sobre envidado de soporte (Madera), con fijaciones de punta de una pulgada y adhesivo en base de Xilano o similar en el reverso de los listones.

2-Pegado con adhesivo en base a Xilano o similar directamente al muro de hormigón o volcánica estando con la primera mano de aparejo.

Unir los listones hasta unos 20 cm de ancho, fijarlos con Masking Tape en la parte de atrás, esto servirá como base para todo el diseño, dejar secar por 30 minutos. Tratar de adosar un objeto (ejemplo una tabla de madera o algo similar haciendo contrapeso sobre los listones para dar presión mientras seca)

Una vez seca la base repetir los pasos hasta completar el diseño.



Sistema de encastre

Formato

Breeze y Battenfix vienen en formato tipo listones simples o duplos dependiendo del producto

Su acabado final puede ser natural y sólo lijado sin barniz y también en algunos tonos bien disponibles.

Ambos productos se venden por M2

Para el mantenimiento se recomienda una simple limpieza en seco y/o con paño húmedo (bien estrujado).

